

Scheibenwechsel aktuelle Sportbrillen ab 09.2017:

Concept M / Concept M Re+:

Die jeweiligen Wechselscheiben werden hier vor diese Sportbrille gesteckt und garantieren durch einen dezenten Magneten eine einwandfreie Befestigung.

Flash / Flash Bifo:

Halten Sie die Sportbrille in der linken Hand am Nasenbereich fest, so dass Sie die Innenseite der Sportbrille sehen können. Ziehen Sie nun die Scheibe in der Nähe des Nasenbereichs mit leichtem Druck ab. Nun können Sie die Scheibe aus der hinteren Befestigung lösen. Bitte wiederholen Sie diesen Vorgang auch auf der anderen Seite. Zum Einsetzen setzen Sie die Scheibe bitte jeweils erst am äußeren Rand ein und schieben diese nun in den vorderen Bereich.

Gardosa Re+ / Gardosa Re+ S / Gardosa Re+ RX / Gardosa Re+ S RX / Gardosa 6C:

Halten Sie die Gardosa Evolution in der linken Hand am Nasenbereich fest, so dass Sie die Innenseite der Sportbrille sehen können. Ziehen Sie nun die Scheibe in der Nähe des Nasenbereichs mit leichtem Druck ab. Nun können Sie die Scheibe aus der hinteren Befestigung lösen. Bitte wiederholen Sie diesen Vorgang auch auf der anderen Seite. Zum Einsetzen setzen Sie die Scheibe bitte jeweils erst am äußeren Rand ein und schieben diese nun in den vorderen Bereich.

Iconic 2.0:

Halten Sie die Iconic 2.0 in der linken Hand am Nasenbereich fest, so dass Sie die Innenseite der Sportbrille sehen können. Ziehen Sie nun die Scheibe in der Nähe der äußeren Scheibe mit leichtem Druck ab. Nun können Sie die Scheibe aus der vorderen Befestigung lösen. Bitte wiederholen Sie diesen Vorgang auch auf der anderen Seite. Zum Einsetzen setzen Sie die Scheibe bitte jeweils erst am inneren Rand ein und schieben diese nun in den äußeren Bereich.

M-Shield:

Die Wechselscheiben werden hier vor diese Sportbrille gesteckt und garantieren durch einen dezenten Magneten eine einwandfreie Befestigung.

Novena / Novena S / Novena RX / Novena S RX:

Halten Sie die Novena senkrecht. Den Rahmen fassen Sie mit der linken Hand und die Scheibe mit der rechten Hand. Da der Scheibenwechsel beim ersten Mal immer etwas schwieriger sein kann, können Sie den Rahmen in der Mitte etwas lösen. Nun können Sie mit leichtem Druck die Scheibe wegziehen. Zum Einsetzen der Scheibe erst den rechten Bereich dann den linken Bereich der Scheibe in den Rahmen einsetzen. Jetzt den mittleren Teil der Scheibe in den Rahmen klicken.

Panorama/Panorama RX:

Halten Sie die Sportbrille Panorama mit einer Hand an der Scheibe und mit der anderen Hand am Bügel fest. Nun können Sie den jeweiligen Bügel durch vertikales Drehen von der Scheibe lösen. Jetzt muss der Nasensteg herausgenommen werden und in die gewünschte Wechselscheibe wieder eingesetzt werden. Nun können die Bügel mit sanftem Druck horizontal wieder an die Wechselscheibe gesteckt werden. Bei dieser Sportbrille ist zusätzlich noch die Neigung der Bügelgelenke via Inklination vierfach verstellbar.

Revert:

Halten Sie die Revert in der linken Hand am Nasenbereich fest, so dass Sie die Innenseite der Sportbrille sehen können. Ziehen Sie nun die Scheibe in der Nähe des Nasenbereichs mit leichtem Druck ab. Nun können Sie die Scheibe aus der hinteren Befestigung lösen. Bitte wiederholen Sie diesen Vorgang auch auf der anderen Seite. Zum Einsetzen setzen Sie die Scheibe bitte jeweils erst am äußeren Rand ein und schieben diese nun in den vorderen Bereich.

Sense:

Halten Sie die Sense in der linken Hand am Nasenbereich fest, so dass Sie die Innenseite der Sportbrille sehen können. Ziehen Sie nun die Scheibe in der Nähe des Nasenbereichs mit leichtem Druck ab. Nun können Sie die Scheibe aus der hinteren Befestigung lösen. Bitte wiederholen Sie diesen Vorgang auch auf der anderen Seite. Zum Einsetzen setzen Sie die Scheibe bitte jeweils erst am äußeren Rand ein und schieben diese nun in den vorderen Bereich.

Slide / Slide Bifo:

Halten Sie die Slide in der linken Hand am Nasenbereich fest, so dass Sie die Innenseite der Sportbrille sehen können. Ziehen Sie nun die Scheibe in der Nähe des Nasenbereichs mit leichtem Druck ab. Nun können Sie die Scheibe aus der hinteren Befestigung lösen. Bitte wiederholen Sie diesen Vorgang auch auf der anderen Seite. Zum Einsetzen setzen Sie die Scheibe bitte jeweils erst am äußeren Rand ein und schieben diese nun in den vorderen Bereich (siehe bebilderte Gebrauchsanweisung).

Steam:

Halten Sie die Steam in der linken Hand am Nasenbereich fest, so dass Sie die Innenseite der Sportbrille sehen können. Ziehen Sie nun die Scheibe in der Nähe des Nasenbereichs mit leichtem Druck ab. Nun können Sie die Scheibe aus der hinteren Befestigung lösen. Bitte wiederholen Sie diesen Vorgang auch auf der anderen Seite. Zum Einsetzen setzen Sie die Scheibe bitte jeweils erst am äußeren Rand ein und schieben diese nun in den vorderen Bereich (siehe bebilderte Gebrauchsanweisung).

Tracker:

Halten Sie die Tracker in der linken Hand am Nasenbereich fest, so dass Sie die Innenseite der Sportbrille sehen können. Ziehen Sie nun die Scheibe in der Nähe des Nasenbereichs mit leichtem Druck ab. Nun können Sie die Scheibe aus der hinteren Befestigung lösen. Bitte wiederholen Sie diesen Vorgang auch auf der anderen Seite. Zum Einsetzen setzen Sie die Scheibe bitte jeweils erst am äußeren Rand ein und schieben diese nun in den vorderen Bereich.

View / Vision :

Hier gibt es zwei Möglichkeiten:

1) Wechsel der einzelnen Scheiben / durchgehenden Scheibe:

Halten Sie die View oder Vision waagrecht. Sie können die einzelnen Scheiben oder die durchgehende Scheibe nach unten wegziehen. Beim Einsetzen muss/müssen die Scheibe/n in den Mittelsteg eingesetzt werden und mit einem „Klick“ nach oben einrasten.

2) Abnehmen des Mittelsteges:

Den Mittelsteg nach oben klappen. Daumen unter den Mittelsteg legen und sanft nach oben wegziehen. Der Mittelsteg lässt sich ganz leicht lösen, daher bitte auf keinen Fall unnötige Gewalt anwenden! Der Mittelsteg darf nur von vorne wieder an die Fassung geklippt werden (siehe bebilderte Gebrauchsanweisung).

Vista:

Halten Sie die Sportbrille Vista mit einer Hand am Bügel fest. Platzieren Sie den Mittel- und Zeigefinger der anderen Hand von innen mittig am oberen Rand dieser Sportbrille. Dann mit dem Daumen von außen auf die untere Halterung der Scheibe drücken und die Scheibe lösen. Zum Einsetzen bitte die Scheibe erst oben in die Halterung einsetzen und dann in die Fassung drücken.